

Magic Motionシリーズ使い方 How to use Magic Motion

マジックモーション

オフラインモード(スマートフォンに接続しない場合) ※本体単体での操作が可能です

Step.1 パワーボタンを押して、本体の電源を入れます。



電源ON

Step.2 パワーボタンを押すことによって、振動モード1に入ります。




電源押す
振動モード1

Step.3 パワーボタンを押すことによって、振動が止まります。



電源押す
振動停止

Step.4 もう一度パワーボタンを押すことで、振動モード2に入ります。(上記を繰り返すことで、お好みの振動モードを選択できます)



例) 1 2 3 4 5 6 7

Step.5 パワーボタンを3秒間長押しで、電源を切ります。



電源OFF

※機種によって振動パターンは異なります

使用前

水や抗菌洗剤できれいに洗ってください。

使用后

水溶性洗剤できれいに洗い、乾燥させてください。

オンラインモード(アプリを利用してスマートフォンと接続) ※スマホからの遠隔操作が可能です

Step.1 アプリをダウンロード(※QRコードをスキャンして簡単にダウンロードできます)

Magic Motionアプリ

(Kegelシリーズ以外は全てこちら)



OR

Magic Kegel専用アプリ

(膣トレの「Kegel(ケーゲル)」シリーズはこちら)




Step.2 アプリを起動します。



※ユーザー名はスマートフォンの連携に使用します。
Xボタンでスキップ可能です。


Step.3 アプリを開き、本体の電源も入れてください。アプリ画面の案内にしたがって操作してください。
※接続完了の際は、画面にその表示が出てきます。




本体電源ON

接続完了

Step.4 プレイをお楽しみください。ローションやコンドームと一緒に使用することができます。
安定的な電波受信の為、ストラップ(アンテナ)部分は体外に3cmほど出しておいてください。



Step.5 パワーボタンを3秒間長押しで、電源を切ります。



本体電源OFF

充電について

- ・充電中は指示ライトが常に点灯します。
- ・充電完了の際はライトが点滅又はグリーンライトが点灯します。(機種によって異なります)充電が終わったら消灯します。
- ※USB充電ケーブルは同梱されています。

※初めて使う際には使い切ってから、4時間ぐらい充電してください。

