


# Womanizer

THE ORIGINAL



| 機能                | 機能詳細                                        | ネクスト<br>2LP-WN076～078 | プレミアム2<br>2LP-WN041～045 | プレミアムエコ<br>2LP-WN0038   | クラシック2 & マリリンモンロー<br>スペシャルエディション<br>2LP-WN046/047<br>2LP-WN056～059 | リバティ2<br>2LP-WN072～075 | スターレット3<br>2LP-WN048～052 | OG<br>2LP-WN061～063 | DUO2<br>2LP-WN064～068 |
|-------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| 吸引振動<br>強弱レベル     | 吸引振動強弱レベル(段階)です。※DUO2の場合は先端のバイブレーションも含まれます。 | 14                    | 14                      | 12                      | 10                                                                 | 8                      | 6                        | 12                  | 12                    |
| クライマックス<br>コントロール | 吸引の「深さ」をコントロールできます。                         | ○                     | ×                       | ×                       | ×                                                                  | ×                      | ×                        | ×                   | ×                     |
| タッチセンサー<br>機能     | 吸引口に肌が触れるとON、離れるとOFFになります。                  | ○                     | ○                       | ○                       | ×                                                                  | ×                      | ×                        | ○                   | ○                     |
| パイロット<br>モード      | 吸引を自動運転(強弱コントロール)してくれます。                    | ○                     | ○                       | ×                       | ×                                                                  | ×                      | ×                        | ×                   | ×                     |
| アフター<br>グロー機能     | 電源ボタンを押すと弱振動に切り替わり、オーガズムの余韻を楽しめます。          | ×                     | ×                       | ×                       | ○                                                                  | ×                      | ×                        | ○                   | ○                     |
| 防水レベル             | 本体の防水レベルです。                                 | 完全防水<br>IPX7          | 完全防水<br>IPX7            | 生活防水<br>IPX4            | 完全防水<br>IPX7                                                       | 完全防水<br>IPX7           | 完全防水<br>IPX7             | 完全防水<br>IPX7        | 完全防水<br>IPX7          |
| 本体素材              | 本体表面の素材になります。                               | ボディーセーフ<br>シリコン       | ボディーセーフ<br>シリコン         | バイオリーン<br>(再生可能なプラスチック) | ソフトタッチ<br>プラスチック                                                   | ABS<br>プラスチック          | ABS<br>プラスチック            | ボディーセーフ<br>シリコン     | ボディーセーフ<br>シリコン       |
| 最大稼働時間            | 完全に充電した場合の最大稼働時間目安です。                       | 4 時間                  | 4 時間                    | 4 時間                    | 3 時間                                                               | 2 時間                   | 30 分                     | 2 時間                | 2 時間                  |
| 充電時間              | 完全に充電するまでの時間目安です。                           | 2 時間                  | 2 時間                    | 2 時間                    | 2 時間                                                               | 1 時間                   | 30 分                     | 100 分               | 2 時間                  |